



MANUAL: AER11SG

AERBONE MAX

FONES DE CONDUÇÃO ÓSSEA

Imagens meramente ilustrativas.



Leia o manual atentamente para
as instruções de instalação.

geonav

Parabéns!

Parabéns! Você adquiriu um fone de ouvido que vai tornar sua experiência musical mais cristalina e harmônica!

Com uma tecnologia inovadora, os fones AerBone Max enviam sons para os nervos auditivos pelos ossos da face, deixando os ouvidos livres para a interação com o ambiente externo. Aciona assistentes de voz e atende chamadas com apenas um botão. Protegido contra chuva, suor e respingos. Homologado pela Anatel.

A caixa contém:



**1 PAR DE FONES
POR CONDUÇÃO
ÓSSEA SEM FIO**




**1 BOLSA
PROTETORA**



**1 GUIA
RÁPIDO**



**1 PAR DE TAMPÕES
DE SILICONE PARA
REDUÇÃO DE RUÍDOS**



1 CABO MICRO USB

Visão Geral



1. Botão Direito
2. Botão Esquerdo
3. Luz indicativa da recarga
4. Porta USB para recarga

Especificações Técnicas

Dimensão do fone	135 x 93 x 48mm
Peso dos fones	33g
Cor	Cinza
Proteção IP	IPX4, proteção contra chuva leve, suor e respingos.
Tecnologia	Bluetooth
Faixa de frequência do bluetooth	2.402-2.480GHz
Potência de emissão do bluetooth	-6dbm / -4dbm
Potência máxima	8mW
Potência de saída nominal	5mW
Impedância	8 ohms
Distância do bluetooth (sem barreiras)	10 metros
Versão Bluetooth	V5.1

Especificações Técnicas

Sensibilidade do microfone	-42 dB \pm 3dB
Sensibilidade do áudio	86B+/-3dB
Resposta	20Hz-20kHz
Bateria	Polímero de lítio com capacidade 180mAh
Tensão de entrada	5VCC / 500mA
Tempo de carregamento dos fones	2.5 horas
Modo stand-by	200 horas
Tempo de reprodução	4 horas (100% de volume) 5 horas (80% de volume) 8 horas (50% de volume)
Conexão	Micro USB
Materiais	PC + ABS
Google Assistente	Compatível
Siri	Compatível

Modo de usar

Como usar:

Pendure os fones de ouvido atrás do pescoço enquanto o alto-falante está conectado na têmpora à frente das orelhas. Não o deixe sobre as orelhas.

O som será percebido pelos ossos da face e enviado para o canal auditivo.



Carregamento:

Use o cabo de carregamento Micro USB padrão incluído para conectar os fones de ouvido em um carregador USB (não incluído) ou mesmo na porta USB do seu computador. O tempo para carregar os fones é de aproximadamente 2,5 horas. Ao colocar para carregar, a luz indicativa acende na cor vermelha. Quando a bateria está totalmente carregada, uma luz azul fica acesa.

Pareamento:

1. Verifique se o dispositivo (smartphone, tablet, computador etc.) está ligado e com a função Bluetooth ativada. Consulte as instruções do fabricante para obter instruções de como iniciar o Bluetooth no seu aparelho.

Modo de usar

Pareamento:

2. Aperte e segure o botão direito por 3 segundos para ligar o AerBone Max. A luz indicativa vai piscar alterando a cor de vermelho para azul rapidamente.



3. No seu dispositivo aparecerá o nome AERBONE MAX na lista de aparelhos Bluetooth visíveis. Toque nele e a conexão será feita.

Desligando o AerBone Max:

Aperte e segure o botão direito por 5 segundos para desligar o AerBone Max.

Modo de usar

Ouvindo Música:

Para ligar o fone de ouvido: aperte/segure o botão [colocar o ícone do botão direito] por 3 segundos.

Para desligar o fone de ouvido: Aperte/segure o botão por 5 segundos.

Atender uma chamada: Ao receber uma chamada, um bipe vai tocar em seus fones e, para atender, basta apertar em atender no seu celular.

Desligar uma chamada: Aperte uma vez o botão.

Rejeitar uma chamada: Aperte/segure o botão por 2 segundos.

Aumentar o volume: Aperte três vezes o botão.

Diminuir o volume: Aperte três vezes o botão.

Tocar/Pausa: Aperte uma vez.

Voltar a música: aperte duas vezes seguidas o botão.

Avançar a música: aperte duas vezes seguidas o botão.

Advertências

1. Antes de usar qualquer carregador para carregar os fones de ouvido, verifique se as especificações do carregador atendem aos requisitos (carregador recomendado a saída a tensão é: 5VDC +/- 0,25V, a corrente de saída é: 100mA-500mA). O uso indevido do carregador pode danificar os fones de ouvido Bluetooth.
2. É recomendável carregar completamente a bateria dos fones antes de usá-los pela primeira vez, mesmo que haja uma carga residual.
3. Os fones de ouvido não podem ser usados durante o carregamento.
4. Se não for usado por um longo tempo, é recomendado carregá-lo uma vez por mês para manter a vida útil da bateria.
5. Não retire ou substitua a bateria interna pois isso pode danificar o produto, além de violar o contrato de garantia.
6. Se o fone de ouvido não estiver conectado por mais de 5 minutos, o fone de ouvido será desligado automaticamente.

Manutenção

- Mantenha os fones em um local seco e fresco. A temperatura de funcionamento deverá ser de 0 a 45°C. Usar os fones em um local muito frio, muito quente ou muito úmido poderá encurtar a vida útil do dispositivo.
- Carregue os fones antes de usar se tiverem sido mantidos desligados por algum tempo.
- Não molhe ou coloque os fones de ouvido na água.
- Não use os fones em um volume muito alto pois, além de causar problemas para sua audição, também ocasionará distorção do som.
- Para limpar os fones de ouvido use um pano suave e seco.
- Mantenha os fones longe de objetos afiados ou rígidos para evitar danos.
- Não deixe os fones perto de aparelhos que emitem calor, como aquecedores, fogão ou forno.
- Não deixe os fones ao alcance de crianças. Os fones não são um brinquedo.
- Não recarregue os fones imediatamente após o exercício ou corrida uma vez que o suor residual na porta de carregamento pode danificar o circuito. Seque o local antes de recarregar.
- Consertos de aparelhos eletrônicos devem ser realizados por um técnico qualificado. Abrir os fones pode causar riscos e violar os termos da garantia.

Termos de Garantia

1. O cliente deve apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia desse produto é de 1 ano (incluindo as partes) a partir da data da compra para defeitos de fabricação.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
 - a. Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra
 - b. Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
 - c. Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água ou outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



**Distribuído por Alfacomex Com., Imp.
e Exp. de Produtos em Geral Ltda.**

CNPJ 23.004.906/0001-80

CNPJ 23.004.906/0002-60

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853

São Paulo - SP - 01452-912

sac@geonav.com.br

www.geonav.com.br

Validade não aplicável

Garantia de 1 ano - Fabricado na China



Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.