



MANUAL: OFTCW02SG

TECLADO MULTIDISPOSITIVOS BLUETOOTH



Imagens meramente ilustrativas.

Leia o manual atentamente para conhecer
melhor o produto antes de usá-lo.

geonav

Parabéns!

Você comprou um produto Geonav que vai deixar sua vida mais prática e produtiva.


O Teclado bluetooth da Geonav é uma excelente opção para quem procura praticidade e liberdade para montar seu posto de trabalho em casa ou no escritório.

Dispense os fios e deixe o ambiente mais organizado. Com instalação simples, comece a usar conectando via bluetooth em seu notebook/computador. Com o padrão de teclado ABNT2, possui teclas baixas iguais aos de notebooks, trazendo conforto ao seu pulso na hora da digitação.

A caixa contém:



1 TECLADO SEM FIO.



**1 CABO USB-C
PARA USB-C.**



1 MANUAL.

Visão Geral


1



1. Chave para Ligar/Desligar o teclado.



2. Caps Lock - Indicador de caixa alta.
3. Status - Indicador de mudança de função.
4. Bateria - Indicador do estado da bateria fraca.



5. Conexão USB-C - Entrada para carregar a bateria do teclado.

Modo de usar

1. Mudar a chave do teclado para ligado.
2. Aperte e segure o **botão FN+1** até o LED indicador Status começar a piscar.
3. No computador, ative o bluetooth e aperte para adicionar um novo dispositivo bluetooth.
4. Selecione "Dispositivo 1".

Observação: Para adicionar outros dispositivos, repita o procedimento mudando o **botão FN+2** ou **FN+3** e na lista de produtos dispositivos a opção "dispositivo 2" ou "dispositivo 3".

Carregar a bateria do teclado

Bateria fraca: O LED indicador da bateria irá piscar algumas vezes informando que está com bateria fraca.

1. Conecte o cabo USB-C que veio junto com o teclado e conecte no USB do notebook, computador ou um carregador USB-C.
2. O LED indicador de bateria vai acender.
3. O LED indicador irá apagar quando estiver em 100%.
4. Desconecte o cabo USB-C do teclado para utilizar de forma sem fio.

Observação: Para carregar, use o cabo USB-C que veio junto com o produto ou use um cabo USB-C para USB-A.

Como usar as teclas de comando FN

Comandos	Descrição	Teclas
FN + F1, FN + F2... FN + F12	Atalhos básicos do sistema operacional	Aperte e segure FN em seguida a tecla F1,F2 ou F12 .
FN + 	Bloquear os atalhos básicos do sistema	Aperte e segure FN em seguida a tecla Esc .
FN + 1,2 ou 3	Conectar com outros dispositivos ou alterar de dispositivos	Conectar novos dispositivos - Aperte e segure FN em seguida a tecla 1,2 ou 3 até piscar o led do indicador Status. Alterar dispositivos - Aperte e segure FN em seguida a tecla 1,2 ou 3 .
FN + Q	Operação com sistema Android	Aperte e segure FN em seguida a tecla Q
FN + W	Operação com sistema Windows	Aperte e segure FN em seguida a tecla W

Como usar as teclas de comando FN

Comandos	Descrição	Teclas
FN + E	Operação com sistema iOS	Aperte e segure FN em seguida a tecla E
FN + <	Digitar “<”	Aperte e segure FN em seguida a tecla <
FN + >	Digitar “>”	Aperte e segure FN em seguida a tecla >
FN + Home	Ir para o início da página	Aperte e segure FN em seguida a tecla Home
FN + End	Ir para o final da página	Aperte e segure FN em seguida a tecla End
FN + PgUp	Subir a página	Aperte e segure FN em seguida a tecla PgUp
FN + PgDn	Descer a página	Aperte e segure FN em seguida a tecla PgDn
FN + Shift	Função Insert	Aperte e segure FN em seguida a tecla Shift

Especificações Técnicas

Material	ABS
Dimensão	Comprimento: 28,4cm Largura: 11,8m / Altura: 1,2cm
Comprimento do cabo USB-C	50 cm
Cor	Cinza
Peso	271g
Padrão do teclado	ABNT2
Quantidade de teclas	78 teclas
Vida útil das teclas	Até 10 milhões de cliques
Tensão/corrente	5V/0.5A
USB	Tipo C
Fonte de Alimentação	Bateria íon de lítio recarregável
Capacidade da bateria	350 mAh
Vida da bateria	Até 300 ciclos*
Autonomia da bateria	2 meses (Usando 8 horas por dia)
Tempo de carregamento	5 horas
Tipo de conexão	Sem fio - Bluetooth 5.0
Distância de operação	Até 10 metros
Temperatura de operação	0 ~ +40°C
Umidade de operação	90 ~ 95%
Plug and Play	Sim
Sistema operacional	Windows, macOS, iOS e Android
Número de dispositivos	Até 3 dispositivos

*Um ciclo de vida útil de uma bateria corresponde a quando ela se descarrega por completo (0%) e é recarregada até o nível máximo (100%). Quando o nível está em 50% e o processo de recarga chega a 100%, corresponde a meio ciclo.

Manutenção

1. Consertos inadequados deste dispositivo podem colocar o produto em risco;
2. Não utilize o produto para qualquer outro fim que não aqueles mencionados neste manual.

Termos de Garantia

1. O cliente deve apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia desse produto é de 1 ano (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
 - a. Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
 - b. Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
 - c. Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

geonav

**Importado por Alfacomex Com.,
Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.**

CNPJ SP 23.004.906/0001-80

Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 491
Tamboré - Barueri - SP - 06460-040

Validade não aplicável

Garantia de 1 ano - Fabricado na China



RoHS

sac@geonav.com.br
www.geonav.com.br