

Parabéns!

Você adquiriu um dispositivo inteligente que torna a sua vida mais prática e confortável.

Indicado para animais domésticos de pequeno porte, fácil de instalar e usar, permite controlar a vazão da água facilmente pelo smartphone usando o aplicativo Hi by Geonav, principalmente quando não estiver em casa. Com filtro de carvão ativado, a água do seu pet fica sempre puníficada e fresca para consumo.



ÍNDICE

A CAIXA CONTÉM	4
VISÃO GERAL	5
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
INSTALAÇÃO	9
CONFIGURAÇÃO DA REDE E APLICATIVO HI BY GEONAV	15
CRIANDO SUA CONTA	16
ADICIONAR O BEBEDOURO INTELIGENTE	
CONHECENDO A TELA INICIAL DO BEBEDOURO INTELIGENT	E20
ESTADO DO NÍVEL DE ÁGUA	21
MODO DE FUNCIONAMENTO	
MODO NOTURNO	24
LEMBRETE DE TROCA DE FILTRO E LIMPEZA DO PRODUTO	24
COMO REALIZAR A TROCA DO FILTRO DO BEBEDOURO	
COMO REALIZAR A LIMPEZA DO BEBEDOURO	29
CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA	30
EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA	30
RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA PELO APLICATIVO	31
RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA PELO PRODUTO	
COMO CONFIGURAR O PRODUTO PARA FUNCIONAR COM ALEXA	33
COMO CRIAR CENAS PARA FUNCIONAR COM COMANDO DE VOZ	
TERMOS DE GARANTIA	43

A CAIXA CONTÉM



- 1. Chafariz
- Recipiente de água (vasilha)
- 2 Filtros de tecido com carvão ativado;
- Compartimento do filtro (Bandeja);
- Tubo de passagem de água;
- 6. Bomba de água;
- Compartimento de água (Reservatório);



 2 Filtros da bomba de água;



 Escova de limpeza;



alimentação USB;

10 Fonte de



11. Manual.

VISÃO GERAL





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Material	Compartimento de água	ABS + PP (Livre de BPA)
	Compartimento do filtro	ABS + PP (Livre de BPA)
	Recipiente de água	ABS + PP (Livre de BPA)
	Chafariz	ABS + PP (Livre de BPA)
	Filtro de tecido	Carvão + Resina aniônica
	Esponja da bomba de água	PU (Poliuretano)
	Tubo de passagem de água	Silicone (Livre de BPA)
	Tubo de passagem de água	PVC
Tecnologia	Wi-Fi	2.4 GHz - padrão 802.11b/g/n
	Alcance	Até 30 metros
Fonte de energia	Conexão USB	Tensão de 5VCC/1A

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade	Quantidade em litros	2,8L
Ruído Sonoro	Nível em decibéis	<30dB
Função	Botão manual para ligar/Desligar	Controlador no cabo
	Notificação de nível de baixo de água	Mensagem pelo aplicativo; LED indicador no produto.
	Notificação de substituição de filtro	Programável de 10 a 30 dias
	Notificação de limpeza do produto	Programável de 3 a 12 dias
	Controle de fluxo de água	Controle por porcentagem
	Modo Noturno	Programação por horário
Dimensão	Produto sem chafariz (CxLxA)	14,3 x 26 x 13,4 cm
	Produto com chafariz (CxLxA)	14,3 x 26 x 16,9 cm
	Comprimento do cabo	130 cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Peso do produto	Produto montado + filtro	513g + 17g
Cor	Tampa	Branco
	Base	Transparente
Aplicativo	Configuração	HI By Geonav
	Comando por voz	Amazon Alexa
Validade do filtro	Armazenado em condições adequadas	2 anos

Não precisa de central de comando ou gateway.

Conecte diretamente à rede Wi-Fi e controle pelo aplicativo.

Atenção:

Lave o produto antes de usar. Não molhe o conector USB de alimentação da bomba para não danificá-lo.



Mergulhe o filtro em um recipiente com água durante 5 minutos e depois enxague com água corrente para sua utilização.



1. Fixe a bomba de água dentro do compartimento de água.





A bomba tem ventosas que garantem a fixação no fundo do compartimento de água.

2. Passe todo o cabo USB para o lado de fora do reservatório através da abertura.



3. Coloque o filtro da bomba de água.



 Encaixe o tubo de passagem de água na saída de água da bomba.



5. Encaixe a bandeja do filtro.



6. Encaixe o filtro de tecido conforme a imagem.



 Encaixe o recipiente de água (vasilha) e verifique se o tubo está centralizado com a vasilha.



8. Se for utilizar o chafariz, encaixe-o dentro do orifício da vasilha.



 Coloque água filtrada para o seu PET até o nível máximo indicado.



10. Conecte a fonte USB no cabo USB da bomba e ligue na tomada elétrica.



CONFIGURAÇÃO DA REDE E APLICATIVO

HI BY GEONAV

 Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por Hi by Geonav ou use o código QR ao lado.



- 2. Antes de iniciar a configuração, verifique se sua rede foi criada usando a frequência de 2.4GHz e se ela não está congestionada com muitos dispositivos conectados (indicamos manter menos de 20 aparelhos em uma mesma rede WI-FI). Se não souber a configuração da sua rede sem filo, entre em contato com a empresa que fornece sua internet.
- Na sua rede sem fio, não use senhas com caracteres especiais como "~!@#\$%^&*()" pois eles interferem no processo de configuração do dispositivo inteligente.
- Mantenha o smartphone e o dispositivo Home Intelligence perto do roteador quando fizer a configuração para agilizar o processo. Para saber qual o alcance do seu roteador, leia o manual de instruções ou entre em contato com a empresa que formenet.

CRIANDO SUA CONTA

1. Depois de baixar o aplicativo, toque em Registrar e leia a Política de Privacidade. Toque no botão Concordo para continuar



2 Use um e-mail para criar a sua conta ou use as opcões Assinar com o Google, ou Assinar com Apple. Será necessário digitar sua conta e senha Google ou Apple



- 3 Se optar por usar o e-mail, será enviado um código de verificação. Digite o código para validar sua conta. Termine a configuração criando uma senha.
- 4. Se iá tiver uma conta, basta entrar usando seu login e senha.

ADICIONAR O BEBEDOURO INTELIGENTE

 Após ligar o produto. Verifique se o LED indicador do Wi-Fi está piscando em azul e de forma rápida.



Observação: Se o LED indicador da bomba de água não estiver piscando em azul, clique o botão de ligar e desligar 6 vezes (com intervalo de 2 segundos a cada clique).

ADICIONAR O BEBEDOURO INTELIGENTE

2. Ligue Bluetooth do celular.





0.6			
<	Adicionar d	ispositivo	8
 Pergui dispin 	ands disposition fro entroune no	présimes. Ve	Wague to the
Descele	inda disposit	···· (rdanara Y
	Adicionar Ma	nualmente	
Energia	100	1	
Controles	Maddar Villania Bla (M.F.) Buencette	Maddar Mercilesce 854	Sand Service 1
Karrinagha		(in)	
beneres	Minute Relia Carson (HILP)	Adapted or its	
Pechadaras	0	1	at
	Con Con		201
	_	_	_

- Verifique se o Bluetooth do seu smartphone está ativado.
- No aplicativo, toque em adicionar ou no botão + no canto superior da tela;
- Veja se o produto aparece em descobrindo dispositivos;

ADICIONAR O BEBEDOURO INTELIGENTE





 Aperte em adicionar e em seguida no **botão +**; Aguarde alguns segundos para finalizar o processo de configuração.

CONHECENDO A TELA INICIAL DO

BEBEDOURO INTELIGENTE



- 1. Nome do produto
- Estado do nível de água
- 3. Estado do modo de funcionamento
- 4. Modo Noturno
- Configurações básicas
- 6. Dias restantes da troca do filtro
- 7. Dias restantes da limpeza do produto
- 8. Modo de funcionamento

ESTADO DO NÍVEL DE ÁGUA

O bebedouro tem um sensor que informa o nível de água (normal ou baixo).

Quando a água estiver no nível mínimo ou inferior, será enviada uma notificação no celular e o LED indicador da bomba irá acender em vermelho.





Atenção: Realizar a limpeza do Filtro e repor a água posteriormente.

MODO DE FUNCIONAMENTO

O produto por padrão vem configurado com fluxo de água contínuo. Mas é possível programar um tempo de fluxo de água ligado/desligado através da opção **CENA**.



MODO DE FUNCIONAMENTO

12.6	
< Mais	
Fluxo de água - Modo cena	
Manter ligado a cada:	1 min >
Manter desligado a cada:	1 min >
Aviso por mensagers	
Troca do filtro a cada:	10 Dies >
Limpar o produto a cada:	3 Diss >
Modo noturno	
Periodo notarno	Todos os días ->
Outros	
Fluxo de água em percentegem	
• ••	
Após queda de energia, voltar en	nc 15 min)
Aumentar fluxo de água	
Formato de exitiição das horas	12 horas >
	-

Observação: Uma vez que a opção CENA estiver ativa, o fluxo de água irá ligar e desligar conforme o tempo determinado pelas configurações.

O modo Pausar é capaz de interromper o fluxo de água e determinar um horário para ligar novamente.



MODO NOTURNO

É possível configurar um determinado período para manter o LED indicador desligado e manter o conforto visual.



LEMBRETE DE TROCA DE FILTRO

E LIMPEZA DO PRODUTO

A troca de filtro ou limpeza do produto são importantes para manter a água sempre limpa para o seu pet.

Troca do filtro de tecido: A cada 15 ou 30 dias.

Troca do filtro da esponja da bomba: A cada 15 ou 30 dias.

Limpeza do produto: A cada 7 dias (recomendado).

Atenção: Você será notificado pelo celular quando estiver próximo dos dias determinados para a troca do filtro e limpeza.

O LED indicador irá acender na cor vermelha para informar que é necessário a troca do filtro ou limpeza.

DO BEBEDOURO

1. Desligue o bebedouro pelo botão ou retire da tomada elétrica.





DO BEBEDOURO

 Retire o recipiente de água (vasilha) para ter acesso ao compartimento do filtro.



3. Remova o filtro anterior e o descarte corretamente.



DO BEBEDOURO



 Retire o novo filtro da embalagem de proteção.



👌 5 МІЛИТОЗ

 Mergulhe totalmente o novo filtro em um recipiente com água limpa por 5 minutos.



6. Enxágue bem o filtro com água corrente.

DO BEBEDOURO

7. Coloque o novo filtro no compartimento e atente-se à posição correta.



Atenção: O lado com os recortes do filtro deve ser orientado para baixo no bebedouro.

 Encaixe corretamente o recipiente de água (vasilha) e ligue novamente o produto.



COMO REALIZAR A LIMPEZA DO BEBEDOURO

Para uma boa limpeza do tubo e da bomba do seu bebedouro, utilize a escova de limpeza que acompanha o produto.



Atenção: Não molhe o conector USB de alimentação da bomba para não danificar o seu produto.

Para as demais partes, utilize água e detergente neutro.



Atenção: Enxágue corretamente os recipientes para remover todo o produto utilizado durante a limpeza.

CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA

Configure a vazão de água para uma maior circulação.

1215		- 4	1
<	Mais		
Fluxo de água - I	Aodo cena		
Manter ligado a	cada:	1 min	
Manter desliga	do a cada:	1 min	
Aviso por mensa	perm		
Troca do filtro a	cada:	10 Dias	
Limpar o produ	to a cada:	3 Dies	
Modo noturno		0	
Periodo noturn	0	Todos os dias	
Outras			
Fluxo de água i	em porcentage	100	
• •			
Após queda de	energia, voltar	en: 15 min	
Aumentar Busic	de água	0	1
Formato de exi	bição das hora	s 12 horas)
			2

Ao ativar a função "Aumentar fluxo de água", é possível ter um ganho na vazão para remover sujeiras com a bomba.

EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA

A tampa do reservatório é capaz de armazenar uma quantidade minima para que o animal não fique totalmente sem água no momento. Se acontecer uma queda de energia, recomendamos a retirada das partes superiores para que o seu pet tenha acesso a água direto do reservatório ou coloque outra vasilha com água até a energia voltar.

RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA PELO APLICATIVO

<				
	Repedoaro II	taligenta-	ndeva (4
				ſ
6	Mada takara	C	-	
Inci				
8	Tracar filtro			
- 6	+ Dable metar			
Mode				
•			0	
- 04	(*		Liper	
-	-			-

un l	
<	
HPETBEB - Bebedouro Intel	L. 2
informações de dispositivo	
Cene automàtica e menuel	
Notificação Office do Dispositivo	
Natificação Offine	
Compartilhanento de dispositivos	
Criar grupo	
FAQ a Feedback	
Adictoriar à Tela Hickel	_
Remover dispositive	
	1



- Clique na opção de configuração avançada.
- 2. Aperte em remover.
- Aperte em remover e apagar os dados.

Cuidado: Após confirmar, o produto irá apagar todas as programações.

RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA PELO PRODUTO

 Clique o botão de ligar e desligar 6 vezes (com intervalo de 2 segundos a cada clique).



 O LED azul irá piscar para informar que está em modo de pareamento.



COMO CONFIGURAR O PRODUTO PARA

FUNCIONAR COM ALEXA

 Baixe o aplicativo da App Store (para dispositivos iOS) ou Google Play (aparelhos Android). Faça uma busca por Amazon Alexa;





 Dentro do Aplicativo Alexa, localize a opção "Skills";

Observação: Este manual foi desenvolvido usando a versão 1242085200 do aplicativo da Alexa. Caso a interface esteja diferente, entre em contato com o suporte da Alexa para mais informações sobre em como adicionar "Skills" de marcas parceiras

COMO CONFIGURAR O PRODUTO PARA

FUNCIONAR COM ALEXA







- Aperte na lupa para pesquisar a Skill;
- Inserir o nome do aplicativo que o produto está instalado;
- Aperte para ativar para uso;

COMO CONFIGURAR O PRODUTO PARA

FUNCIONAR COM ALEXA



- Confirme a autorização;
- Aperte avançar;
- Aguarde a Alexa encontrar o seu dispositivo.

COM COMANDO DE VOZ

Para funcionar com comando de voz. é necessário criar uma cena dentro do aplicativo HI bu Geonav.



- 1 Na página inicial do aplicativo, clique em cenas:
- 2. Aperte no botão 3. Aperte em clicar + no canto superior direito:
 - para executar:

COM COMANDO DE VOZ



- Aperte no botão + na opção "Então";
- Selecione executar o dispositivo;
- Selecione o produto;

COM COMANDO DE VOZ

1215		
<u>`</u>	Selecione a função	Présimo
Botão		>
modo		5
Troca do filtro	a cada:	
Restaurar cont	agem do filtro	
Limper o produ	ito a cada:	
Restaurar cont	agen de limpeza	
Modo netumo		
Horário inicial		
Horário final		
Aumentar flux	i de água	
Formato de exi	bigão das horas	
Fluxo de água	em porcentagem	
		_

 Escolha a opção botão;

 Selecione a opção Ligar ou Modo Repouso e aperte em salvar;



COM COMANDO DE VOZ



 Aperte em Próximo no canto superior direito;

 Aperte no ícone de reticências para trocar o nome da cena;



COM COMANDO DE VOZ



Exemplo:

Ligar o fluxo de água - Nome da cena Bebedouro.

Pausar o fluxo de água - Nome da cena Modo Repouso.

40

COM COMANDO DE VOZ



 Agora abra o aplicativo da Alexa e clique em dispositivos.

 Procure a opção cenas e verifique se as cenas criadas no aplicativo HI by Geonav estão aparecendo.





COM COMANDO DE VOZ

 Agora é só dizer o comando para ativar as cena.

Exemplo:

Diga: "Alexa, ativar bebedouro" Diga: "Alexa, ativar modo repouso"

Observação: O nome da cena pode ser diferente do exemplo usado, recomendo sempre usar nomes mais curtos para evitar falhas na Alexa.

TERMOS DE GARANTIA

- O cliente deve apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
- A garantia desse produto é de 1 ano (incluindo as partes) a partir da data da compra.
- 3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
- a. Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
- b. Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas;
- c. Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.
- A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
- Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



geonav

Importado por Alfacomex Com., Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.

CNPJ SP 23.004.906/0001-80 Av. Marcos Penteado de Ulhõa Rodrigues, 491 Tamboré - Barueri - SP - 06460-040 Validade não aplicável Garantia de 1 ano - Fabricado na China





sac@geonav.com.br www.geonav.com.br