

MyFinder Card

TLCFBK

Manual do Usuário



Leia o manual atentamente para conhecer melhor o produto antes de usá-lo.

A caixa contém:

- 1 Cartão para localizar objetos MyFinder Card,
- 1 Guia Rápido.

Parabéns, você comprou um produto Geonav que vai deixar sua vida mais prática e segura.

Encontre facilmente carteiras, bolsas, mochilas e outros objetos pessoais com a ajuda de centenas de milhões de dispositivos Apple que estão na rede Apple Find My network de maneira fácil e segura. Adicione o MyFinder Card ao Apple My Find app em seu iPhone, iPad, iPod touch para localizá-los no mapa, inclusive em um Mac.

A rede Apple Find My network usa criptografia avançada para garantir que ninguém, nem mesmo a Apple ou a Geonav, possa visualizar a localização do seu MyFinder Card.

A autonomia da bateria, em uso moderado, chega a três anos.

Informações Técnicas:

Espessura: 2,4 mm

Dimensões: 86 mm x 54 mm

Peso: 18g

Tecnologia Sem fio: Bluetooth 5.0 (BLE, Bluetooth de Baixa Energia)

Frequência do Bluetooth: 2402 ~ 2480 MHz

Alcance: 50 metros (em ambientes internos, 10 metros)

Volume do alerta: 90dB

Bateria: DC 3.0V / 380 mAh (bateria não recarregável)

Autonomia da Bateria: 3 anos (em uso moderado)


Temperatura de Uso: De 0°C a 55°C

Nível de Proteção: IP66 (proteção total contra sólidos e imersão em água até 1 metro por 30 minutos)


Adicionar o Find My app



1. Procure o Find My app (aplicativo Buscar) no seu dispositivo Apple (iPhone, iPad ou iPod touch).




2. Selecione a aba Itens. Toque em Adicionar Novo Item.




3. Toque na opção Adicionar Outro Item Compatível. Aparecerá uma tela de buscando itens próximos.



4. Pegue o MyFinder Card, aperte e segure o botão até ouvir o som indicando que ele está ligado.




5. Pegue o MyFinder Card e agite-o por alguns segundos para sincronizar com o aplicativo.




6. No aplicativo, toque em Conectar.



Distribuído por Alfacomex Com., Imp. e Exp. de Produtos em Geral Ltda.
CNPJ 23.004.906/0001-80 / CNPJ 23.004.906/0002-60
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1853 - São Paulo - SP - 01452-912
sac@alfacomex.com.br - Validade não aplicável
Garantia de 1 ano - Fabricado na China



7. Indique um nome para o cartão. Isso vai facilitar para encontrar o objeto depois.



10. Pronto, seu cartão foi vinculado com sucesso.

8. Selecione um emoji na lista para o cartão e toque em Continuar.



Modo de Usar:

Reproduzir Som

Utilize essa função para que o cartão faça um som e seja encontrado.

Itinerários

Após encontrar o dispositivo no mapa, veja as opções para se locomover até ele.

Notificações

Ative/Desative a opção de notificar quando o seu dispositivo for encontrado.

Modo perdido

Será enviado uma notificação para quem encontrar o dispositivo. Digite o número de telefone ou e-mail para a pessoa que o encontrou entrar em contato.

Termos de Garantia

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.


2. A garantia deste produto é de 1 ano para defeitos de fabricação a partir da data da compra.

3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:

- A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra,
- B) Reparos ou modificações não autorizadas foram feitas,
- C) Danos causados por não seguir as instruções contidas neste manual, mau uso, fogo, água, fenômenos da natureza e outros.

4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.

5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.



9. O MyFinder Card será adicionado ao seu Apple ID. Toque em Continuar para finalizar o processo.

